

EASY HOBBY ELECTRONICS

Vol-3

Contents

1 စပီကာအမျိုးမျိုးပြုပြင်နည်း
ဦးသန်းဆင့် (နေလင်းအီလက်ထရွန်းနစ်)

22 လွယ်ကူအောင်မြင်စိတ်ပျော်ရွှင်ကဏ္ဍ ဦးဟန်စိုး

32 Sanyo Colour TV ပြုပြင်နည်းနှင့် Service Mode Data
Sony KV 21 MF ပြင်ချက်ပြုပြင်နည်း Service Mode Data
Sony PG14M40 စက်ပြင်ဆိုင်မှု Service Mode Data
အမှန်များ
ဦးအောင်အောင်မိုး (AGTI-EC)

45 ကလေးကစားစရာ အဝေးထိန်းမော်တော်ကားဆွဲကစား
မာန်ထူးမြင့်(အခြေခံအဆင့်သင်တန်း)

49 ဝါသနာရှင်အဆင့် အလွယ်ကူဆုံး
လက်တွေ့အသုံးချထရပ်နစ်ဖော်မာပတ်နည်း
အခြေခံအဆင့်သင်တန်းနည်းပြတစ်ဦး

88 Sony TV 14" Colour TV KV-14MF1 LED
ပျက်တောင်ခတ်နေသော
ပြင်ချက်တစ်မျိုးပြုပြင်နည်းနှင့်
Service Mode Data များ
လွင်မျိုးဦး(မာစတာ)

91 Sony TV 21" Colour TV HG 21 P.52/2
ပြင်ချက်နှင့် ပြုပြင်နည်း
Service Mode Data များ
လွင်မျိုးဦး(မာစတာ)

104 ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာဆွဲကစားကိရိယာများ
(၁) ကွန်ဒင်ဆာနစ်စနစ်ပရိဘောဂများ
(၂) လုံခြုံရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်သော
သတ္တုရှာကိရိယာ
(၃) MW Radio ဖြင့် ဖမ်းယူနိုင်သော
ဝါယာလစ်အင်တာကွန်းဆွဲကစား
(၄) FM Transmitter Circuit
(၅) 50Hz Sine Wave Inverter Circuit
(၆) တယ်လီဖုန်းနှင့် MP3, MP4
ဘက်ထရီချွတ်ဆွဲကစားကိရိယာများ

112 Touch LED Lamp Circuit
အခြေခံအဆင့်သင်တန်းသားများစုစည်းဖော်ပြခြင်း

113 60 Watt F.E.T Amplifier
ဦးထိန်ဝင်း (L.P.W)

124 Humax IR-HI00S True Versions Satellite
Receiver ပြင်ချက်ပြုပြင်နည်းနှင့် အသုံးပြုနည်း
မောင်ညီနိုင်

130 14"/17" Black & White TV Circuit
ကဒီပြားအစားထိုးပြုပြင်နည်း
လွင်မျိုးဦး(မာစတာ)

136 Flyback Transformer များ၏
ပင်ပတ်မှတ်တမ်းများ
လွင်မျိုးဦး(မာစတာ)

143 ဒိုင်းနမစ်မိုက်နှင့် ကွန်ဒင်ဆာမိုက်အကြောင်း
သက်စော (ပထဝီ)

ရ(၆) (ဘာဂဝတ်နီပိုင်တိုက်)၊
ကုန်ကြီး။
၂၅၀၁(နေလင်းအီလက်ထရွန်းနစ်)
။ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
နီဝါဒီလ
ပေး ဖုန်း - ၀၉-၅၀၅၅၃၀၀
၀၅ - ၅၀၀

၆၂၁

ဦးသန်းဆင့်