




Phone LCD နှင့် iPhone LCD မှန်ပြားညှပ်ဖြုတ်ရန် လေစုပ်ခွက်



LED မီးပါသော မှန်ဘီလူးဝိုင်းကြီး



16 Mobile Phone ဖြုတ်တပ်ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်

18 ရိုးရိုးဖုန်းဖြုတ်တပ်နည်းစနစ်

27 ခေါက်ဖုန်းဖြုတ်တပ်နည်းစနစ်

39 ဆလိုက်ဖုန်းဖြုတ်တပ်နည်းစနစ်



ဆားကစ်ကတ်ပြားများကို ဆေးရည်ဖြင့် ဖြုတ်ရန် ပေါင်းအိုး



ဆားကစ်ကတ်ပြားနှင့် အိုင်စီများဆေးရန် အရည်ထည့်ထားသောဘူး

48 LCD မှန်ပြင်ပေါ်တွင် တစ်ခြမ်းလင်း၍ တစ်ခြမ်းမှောင်ခြင်း

52 Mobile Telephone များတွင် အများဆုံးကြုံတွေ့ရသော အပိုပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောပြစ်ချက်များ

- (1) LCD Display မှန်ပြား
- (2) Battery နှင့်ဗို့အားပေးပိုင်းပြစ်ချက်များ



လေပူမှုတံ၍ အိုင်စီနှင့် အခြားပစ္စည်းများ ဆားကစ်ပေါ်မှ ဖြုတ်ရန် (လေပူမှုတံကိရိယာ)



မီးပါသော ဓူန်အိလျားဖော်

- (3) ကင်မရာပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းခြင်း
- (4) Vibrator တုန်ခါမှုမရှိခြင်း
- (5) Sim Card မသိခြင်း
- (6) Keyboard မကောင်းခြင်း
- (7) External Memory Card အလုပ်မလုပ်ခြင်း
- (8) USB Jack ချို့ယွင်းခြင်း

76 Mobile Telephone ဖြုတ်တပ်ပုံအဆင့်ဆင့်နှင့် Nokia ဆားကစ်များ

- ပျက်စီးမှုနှင့်အတွင်းပုံနိပ် - ဦးဝင်းကျော်ထွန်း (မြ-၀၇၉၅၇)
- မုံရွေးပုံနိပ်တိုက် ၁၄၀(ညီ)၊ ၄၅ လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကင်းမြို့
- ထုတ်လျှောက် - ဦးသန်းဆင့် (မြ-၀၄၂၇၁)(နေလင်းအိလက်ထရောနစ်) ၆၅ စမ်းချောင်းလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကင်းမြို့
- ထုတ်လျှောက်လ - ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ
- ဖြန့်ချိရေး - ထက်ထက်အောင်စာပေ ဖုန်း - ၀၉-၅၀၉၅၃၀၀
- အုပ်ချုပ် - ၅၀၀၀

